

Kluswijzer



Binnen schilderen

Schilderen is vaak een hele klus. Voordat u gaat schilderen is het handig enkele zaken te weten. En wat zijn handige tips bij het schilderen?

U bent, als huurder, verantwoordelijk voor kleine onderhoudsklussen, zoals het schilderen van de wanden. In de brochure Onderhouds ABC staat precies omschreven voor welk onderhoud u verantwoordelijk bent. U kunt deze brochure lezen of downloaden via mijn.waterwegwonen.nl of onze website.

Kozijnen en deuren moeten normaal gesproken één keer in de tien jaar van een nieuwe verflaag worden voorzien.

Vorbereiding

Als u van plan bent te gaan schilderen, dan is het handig te weten welk soort verf u precies nodig heeft. Wij adviseren watergedragen verf. Het soort verf is afhankelijk van de ondergrond. In verfspecialzaken kunnen ze u hierover goed informeren. Daarnaast is het aan te raden een goede voorbereiding te treffen voordat u gaat schilderen. Een goede

voorbereiding is immers het halve werk!

- Verwijder met een krabber en een schildersföhn eerst de loszittende, oude verflagen. De ondergrond moet vetvrij en stofvrij zijn. Meestal is het voldoende het hout goed te schuren. Dat geldt ook voor kaal hout.
- Zorg ervoor dat u rotte plekken of oneffenheden wegwerkt met bijvoorbeeld een houtrotvuller. Rottplekken dienen geheel verwijderd te worden. Waterweg Wonen voorziet u graag van advies.

- Ook is het belangrijk de kitnaden te controleren voordat u gaat schilderen. Uitgedroogde of verharde kit laat vocht door, waardoor het hout wordt aangetast. Kit de naden opnieuw dicht.

- Plak de ramen af met schilderstape. Verwijder deze tape wel direct na het schilderen, anders gaat de tape er veel moeilijker af.



Haal oude verflagen weg met een krabber en een schildersföhn.



Zorg dat de ondergrond vet- en stofvrij is.

- Neem kwasten die geschikt zijn voor het verfsoort dat u gebruikt.

Het echte werk

- Kale plekken moeten eerst worden gegrond met grondverf.



Plak de ramen af met schilderstape.

Het is verstandig ook op de andere kaal geschuurde delen grondverf aan te brengen.

- Als de grondverf droog is, schuur dan het hout nog even op met fijn schuurpapier.
- Breng vervolgens de dekkende verf ruim op in de richting van de houtnerf. Over het algemeen is één laag voldoende. Strijk de verf goed uit.
- Laat de verf goed drogen.

Succes!

