

# Kluswijzer



## Gaten boren

Een gat in de muur boren is heel eenvoudig. Met onderstaande tips kunt u deze klus nog beter en sneller klaren.

### Let op het soort muur!

#### Beton

Een betonnen muur is het meest geschikt voor het ophangen van wandversiering. Omdat die zo hard is, blijven de pluggen er goed in zitten. Een nadeel is wel, dat u er een zogenaamde hamerslag- of pneumatische boormachine voor nodig heeft. Dergelijke machines kunt u meestal wel huren. De boortjes zelf moeten er vaak los bij worden gekocht en die zijn nogal prijzig.

#### Baksteen

Een muur van baksteen is minder hard dan beton. Een zware boormachine is dan ook niet nodig. Een klopboormachine heeft meestal twee instellingen: met en zonder kloppen. U houdt de boormachine (met daarin een steenboor) losjes vast en boort – zonder kloppen en met flinke snelheid – een gat. Als dat enkele centi-

eters diep is, schakelt u de klopstand in. Mocht het gat te ruim uitvallen, dan kunt u dit het beste dichtsmoren en opnieuw beginnen.

#### Gips

Bij gipsplaten heeft u holle wandpluggen nodig. Boren in gipsplaten kunt u het beste doen met een houtboor. Voor een gipswand, zoals in veel nieuwe huurwoningen, kunt u het beste gewone pluggen gebruiken. Het gat kunt u met een normale steenboor (zonder kloppen) maken.

### Kijk uit waar u boort!

Maak nooit een gat in een rechte lijn boven of onder een stopcontact of schakelaar. Wilt u precies weten waar de elektriciteitskabel ligt, dan zijn bij de ijzerhandel speciale metaalzoekertjes te koop.

### Succes!



Een klopboormachine heeft meestal twee instellingen: mét en zonder kloppen.



De maten van de boor, de pluggen en de schroeven moeten op elkaar zijn afgestemd.