

Kluswijzer



Gaten boren

Een gat in de muur boren is heel eenvoudig. Met onderstaande tips kun je deze klus nog beter en sneller klaren.

Let op het soort muur!

Beton

Een betonnen muur is het meest geschikt voor het ophangen van wandversiering. Omdat die zo hard is, blijven de pluggen er goed in zitten. Een nadeel is wel, dat je er een zogenaamde hamerslag- of pneumatische boormachine voor nodig hebt. Dergelijke machines kun je meestal wel huren. De boortjes zelf moeten er vaak los bij worden gekocht en die zijn nogal prijzig.

Baksteen

Een muur van baksteen is minder hard dan beton. Een zware boormachine is dan ook niet nodig. Een klopboormachine heeft meestal 2 instellingen: met en zonder kloppen. Je houdt de boormachine (met daarin een steenboor) losjes vast en boort – zonder kloppen en met flinke snelheid – een gat. Als dat enkele centime-

ters diep is, schakel je de klopstand in. Mocht het gat te ruim uitvallen, dan kun je dit het beste dichtsmieren en opnieuw beginnen.

Gips

Bij gipsplaten heb je holle wandpluggen nodig. Boren in gipsplaten kun je het beste doen met een houtboor. Voor een gipswand, zoals in veel nieuwe huurwoningen, kun je het beste gewone pluggen gebruiken. Het gat kun je met een normale steenboor (zonder kloppen) maken.

Kijk uit waar je boort!

Maak nooit een gat in een rechte lijn boven of onder een stopcontact of schakelaar. Wil je precies weten waar de elektriciteitskabel ligt, dan zijn bij de ijzerhandel speciale metaalzoekertjes te koop.

Succes!



Een klopboormachine heeft meestal 2 instellingen: met en zonder kloppen.



De maten van de boor, de pluggen en de schroeven moeten op elkaar zijn afgestemd.